

## Veiledning

### Sortering av NLP plastpall helpall (PP)

NLP drifter en retur ordning med blant annet tre typer plastpaller:

- NLP plastpall helpall (PP)
- NLP plastpall halvpall (P2)
  - Egen veiledning for sortering av NLP plastpall halvpall (P2)
- NLP plastpall 1/3 pall (P3)
  - Sorteres ikke av kunde, alle NLP plastpall 1/3 pall (P3) skal inn til NLP driftsstasjon på Fugleåsen, Langhus.

I NLP kunde WEB er det tre definisjoner av NLP plastpall helpall (PP):

- Vasket pall
- NLP kvalitet
- Til vask/defekt

«Vasket pall» går fra NLP driftsstasjon på Fugleåsen, Langhus.

Grossisten sorterer i type «NLP kvalitet» eller «til vask/defekt»

#### **Følgende kriterier legges til grunn for sortering av NLP plastpall helpall (PP):**

Alt av fremmedelementer som papp, plast, klistremerker, søppel og lignende som ligger fysisk oppå pallene eller innimellom stabler, samt plast surret rundt klossene skal fjernes før sortering.

#### NLP kvalitet:

- Plastpallen er hel.
- Små skader kan forekomme, men plastpallen skal ikke inneha store, synlige skader på hjørnekloss, midtkloss eller revnet plast på sidene.
- Flekker kan forekomme, men plastpallen skal ikke være misfarget, klissete eller møkkete av f.eks. støv/mel/produktrester.
- RFID brikke skal visuelt være intakte.
- En plastpall i NLP-kvalitet skal være i en slik forfatning at den skal kunne sendes til gjenbruk umiddelbart i leddet mellom kundene.

#### Til vask/defekt:

- Plastpallen er skadet, i form av hull, revnet plast på sidene eller større, synlige skader på klosser.
- Plastpallen er misfarget, klissete eller møkkete av f.eks. støv/mel/produktrester eller våt av annen væske enn vann.
- RFID brikker mangler eller er defekt.
- Viktig med sunn fornuft. Returner plastpaller til NLP som du selv ikke ønsker å sette dine produkter på.

Veiledningsbilder av NLP plastpall helpall (PP) i sorteringsfraksjonen «til vask/defekt»:

